

## XRS2 EID Stick Reader



### Collecte des données **facilité** **Lire, enregistrer, modifier et personnaliser les informations individuelles sur les animaux.**

Maximisez la performance individuelle des animaux et prendre des décisions critiques en matière de santé, de reproduction et d'abattage en utilisant le lecteur bâton d'identification électronique XRS2 (EID) pour afficher et capturer l'information sur les animaux.

Convient aux boucles ISO HDX et FDX-B, le lecteur XRS2 est composé d'un grand écran très lisible et d'un clavier alphanumérique pour capturer des informations importantes sur le terrain.

La technologie sans fil *Bluetooth*<sup>®</sup> connecte votre lecteur à votre balance et permettant de partager facilement des informations à l'aide de votre smartphone.

- ✓ Grand écran couleur LCD de 2,7 pouces rendant facile la lecture.
- ✓ Clavier alphanumérique pour une saisie flexible des données.
- ✓ Lecture rapide des boucles, signal sonore fort, poignée vibrante.
- ✓ Alertes personnalisables telles que pour l'abattage.
- ✓ Capture des informations sur les animaux telles que l'état corporel, avec jusqu'à 15 champs de données personnalisés.
- ✓ Téléchargement facile des informations enregistrées à l'aide de votre ordinateur Windows ou de votre smartphone Apple iOS ou Android.



## Caractéristiques

Générales	
Compatibilité des boucles	Lit les boucles ISO HDX et FDX-B.
Performance de lecture	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plage de lecture FDX - jusqu'à 1100 lectures par minute</li> <li>Plage de lecture HDX - jusqu'à 840 lectures par minute</li> </ul>
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enregistre jusqu'à 1 million d'enregistrements</li> <li>250 séances</li> <li>Jusqu'à 15 éléments d'information personnalisés (autres que l'EID) pour chaque animal</li> <li>Les enregistrements sont estampillés par heure et date</li> </ul>
Batterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 19 heures d'autonomie et 9h30 de lecture continue.</li> <li>Chargement à partir de la prise secteur ou du port USB</li> <li>Batterie interne fixe (non remplaçable par l'utilisateur)</li> </ul>
Affichage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ecran couleur LCD translectif permettant une lisibilité à la lumière du soleil</li> <li>Taille : 2,7" (41mm x 55mm)</li> <li>Facilité à lire les boucles visuelles (si disponible), le nombre de sessions et d'autres informations</li> </ul>
Clavier	Clavier tactile avec accès rapide, clés alphanumériques et curseurs
Notifications	Notifications d'état par signal sonore fort, poignée vibrante et lumières de clavier
Communication sans fil	Technologie sans fil <i>Bluetooth</i> ® jusqu'à 100 m gamme, prend en charge les appareils Android et Apple iOS.
Communication filaire	USB Mini-B pour la connexion par câble à l'ordinateur Windows

La distance de lecture réelle et la performance de lecture dépendent du fabricant de la boucle, de sa taille, de son orientation vers le lecteur XRS2, de la présence d'autres boucles à proximité et de l'influence du bruit électronique dans l'environnement d'exploitation.

Physique	
Taille - L x H x l	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appareil : 656 x 50 x 68 mm</li> <li>Emballage : 715 X 200 X 80 mm</li> </ul>
Poids	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appareil : 760 g</li> <li>Emballage inclus : 1.60 kg</li> </ul>
Environnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eau, poussière et choc : IP67 : Submersible à 1 m pendant 30 minutes</li> <li>Chute : 1 m sur le béton</li> <li>Température de fonctionnement : -10 à 40 °C</li> <li>Température de stockage : -20 à 35 °C</li> </ul>

Caractéristiques logicielles	
Lecture de boucles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modes de lecture simple et continu</li> <li>• Option d'ignorer les boucles en double</li> <li>• Supprimer rapidement les boucles numérisées par erreur</li> </ul>
Capture de données	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Créez ou téléchargez des informations personnalisées pour afficher ou entrer</li> <li>• Options préconfigurées pour le sexe, la race, la date de naissance et l'état corporel</li> <li>• Clavier alphanumérique pour entrer du texte, des nombres ou sélectionner rapidement dans la liste</li> <li>• Entrez ou modifiez la boucle visuelle pour l'associer à l'étiquette électronique de l'animal</li> <li>• Tapez des notes ou d'autres textes</li> <li>• Entrée rapide des états corporels ou d'autres informations numériques</li> </ul>
Gestion de l'information	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Créer des fichiers de session pour enregistrer des groupes d'animaux</li> <li>• Fichier de session de nom</li> <li>• Ajouter des notes et d'autres informations relatives à la session ou au travail</li> <li>• Afficher et modifier les enregistrements de session</li> <li>• Options de réouverture, de renom, d'impression ou de suppression de fichiers de sessions</li> </ul>
Configurations préférées	<p>Les favoris sont des configurations enregistrées qui modifient les paramètres du lecteur en fonction d'un objectif particulier. L'indicateur est pré-réglé avec quelques configurations typiques. Vous pouvez également enregistrer vos propres configurations personnalisées. Lorsque vous démarrez une nouvelle session d'enregistrement, vous avez la possibilité de modifier votre configuration préférée.</p>
Alertes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alerte sur les animaux à partir d'une liste téléchargée sur l'appareil</li> <li>• Personnaliser le message d'alerte pour chaque animal</li> </ul>





Applications logicielles	
Lien de données et PC Windows	<p>Le logiciel Data Link de Tru-Test est inclus sur la clé USB fournie (également disponible sur <a href="http://tru-test.com">tru-test.com</a>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible avec Microsoft Windows 8, 7, 10, Vista, XP (versions 64 bits et 32 bits)</li> <li>• Non compatible avec Apple Mac OS, Microsoft Windows RT 8, Android ou Linux</li> <li>• Fournit des fonctionnalités pour transférer des informations vers et depuis l'indicateur et pour mettre à niveau le logiciel d'indicateur</li> </ul>
Lien de données - Android	<p>Tru-Test Data Link application Android peut être téléchargé gratuitement à partir de la boutique Google Play</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible avec les versions Android 2.3 et plus</li> </ul>
Lien de données - Apple iOS	<p>Tru-Test Data Link application Apple iOS peut être téléchargée gratuitement depuis l'App Store d'Apple</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible avec les versions 8 et 9 d'iOS</li> </ul>

3 <sup>ème</sup> partie du logiciel	La 3 <sup>ème</sup> partie du logiciel peut parler directement à l'appareil via USB ou Bluetooth. L'indicateur prend en charge le protocole de commande en série propriétaire Tru-Test. Contactez votre représentant Tru-Test local pour le Kit de Développement Logiciel (SDK).
-------------------------------------	--

### Normes de conformité et certifications

Australie	AS/NZS CISPR 22(i.a.w. MS 27), (ACMA) Radio communications (Short Range Devices) Standard 2014, incorporant l'amendement 2015 (No.1)
Nouvelle-Zélande	EN 300 330-1, AU 300 328
Europe	CE (EN 300 328, EN 300 330-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 50364)
Usa	47 CFR 15 Sous-partie C, FCC ID : X0QXRS21
Canada	RSS-210 et RSS-Gen, RSS-102, IC : 8521A-XRS21
® Bluetooth	Déclaration d'id : D028567, QDID : 28411, 37931
Rfid Conformité	ISO 11784, ISO 11785
Environnement	Conforme à la directive européenne 'RoHS' 2011/65/CE, à la directive 'Battery' 2006/66/EC et à la directive 'WEEE' 2012/19/EU

### Informations de commande

Description	Image du produit	Numéro de pièce	Code-barres
<b>XRS2 lecteur bâton EID inclus</b> : Sac de transport, adaptateur d'alimentation, câble USB, lecteur flash USB (inclut logiciels et matériaux de référence)		829956	9414731423617
<b>Accessoires optionnels</b>			
<b>Câble USB Série A à Mini-B</b> Pour se connecter d'un indicateur à l'ordinateur		826642	9414731418989
<b>Adaptateur</b> Adaptateur d'alimentation multi-régions et câble USB		829488	9414731422702
<b>Sac de transport</b> Sac de transport pour le lecteur		830723P 830723P	9414731425741