

Boucle de Travail Ovin

La boucle de travail Ovin permet d'identifier les moutons afin de faciliter le management des troupeaux.



© DATAMARS 2019

Avantages

Les boucles de travail Ovin sont composées d'une partie mâle et d'une partie femelle gravées au laser avec un contraste noir durable et selon les indications du client. Ces boucles sont idéales pour du management de bétail au quotidien.

Ces produits sont disponibles dans une large gamme de coloris au choix : Orange, Vert, Bleu, Rouge et Blanc.

- La partie mâle est dotée d'une pointe métallique permettant d'assurer une pénétration de l'oreille facile et rapide.
- La partie femelle garantie la sécurité de vos animaux. Sa conception spéciale permet une cicatrisation rapide de la lésion ainsi que moins d'abrasion de la peau. Cette boucle à usage unique a un mécanisme de fermeture inviolable composé d'un chapeau en plastique noir. Toute tentative de séparation des deux parties de la boucle l'endommagerait, rendant le produit impossible à réutiliser.

Détails techniques

Dimension	Mâle : 37 x 41 mm Femelle : 37 x 41 mm
Poids	3,1 g
Couleur	Boucle : Orange, rouge, bleu, blanc, vert Chapeau : noir
Matériel	Polyuréthane

Produit(s) associé(s)

Pince universelle

